cersanit



- RU Инструкция по монтажу и эксплуатации
- EN Installation and operation manual
- PL instrukcja montażu i eksploatacji
- KK MONTAJ JA`NE EKSPLY`ATATSI`A BOI`YNS`A NUSQAY`LYQ
- AZ QURAŞDIRMA VƏ ISTISMAR TƏLIMATI
- KA მონტაჟის და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია
 - Y ՄՈՆՏԱԺԻ և ՇԱՎԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՐԱՎԱՆԳ











Ø8mm

2,5 mm























