

Руководство по установке ванн на ножки (600-700мм)

Установка прямоугольной ванны на жесткую раму (вид со стороны дна ванны)

Комплектующие ванны

1. Каркас стальной - 1 комплект
- 2 Шпилька М12 - 4 шт.
3. Гайка М12 (оц.) - 12 шт.
4. Саморез оцинкованный с прессшайбой 4.2x13 - 12 шт.
5. Саморез 5,0x45 мм - 4 шт.
6. Дюбель 8,0x40 - 50мм - 4 шт.
7. Крепление к стене - 4 шт.
8. Ножка - 4 шт.
9. Шайба-гровер М12 - 4 шт.

Рис. 1.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ НА РАМУ:

1. Согласно Рис 1. установить/наживить на жесткую раму в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки
2. Саморезами закрепить на дне ванны (ДСП) раму с предустановленными на ней ножками
3. Отрегулировать высоту всех ножек таким образом, чтобы ванна была выровнена по уровню
4. Гайками закрепить ножки
5. Установить крепление к стене согласно инструкции, приложенной к ванне

ВНИМАНИЕ: порядок и особенности постановки ван на жесткую раму могут отличаться от указанного в данном руководстве

Руководство по установке ванн на ножки (600-700мм)

Установка прямоугольной ванны на жесткую раму (вид со стороны дна ванны)

Комплектующие ванны

1. Каркас стальной - 1 комплект
- 2 Шпилька М12 - 4 шт.
3. Гайка М12 (оц.) - 12 шт.
4. Саморез оцинкованный с прессшайбой 4.2x13 - 12 шт.
5. Саморез 5,0x45 мм - 4 шт.
6. Дюбель 8,0x40 - 50мм - 4 шт.
7. Крепление к стене - 4 шт.
8. Ножка - 4 шт.
9. Шайба-гровер М12 - 4 шт.

Рис. 1.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ НА РАМУ:

1. Согласно Рис 1. установить/наживить на жесткую раму в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки
2. Саморезами закрепить на дне ванны (ДСП) раму с предустановленными на ней ножками
3. Отрегулировать высоту всех ножек таким образом, чтобы ванна была выровнена по уровню
4. Гайками закрепить ножки
5. Установить крепление к стене согласно инструкции, приложенной к ванне

ВНИМАНИЕ: порядок и особенности постановки ван на жесткую раму могут отличаться от указанного в данном руководстве