



Коллекция: [Milton 300](#)

КОД:



Рекомендации по уходу:

Обращаем ваше внимание, что у данного керамогранита фактура поверхности шероховатая и требует особого ухода.

Перед тем, как приступить к влажной уборке используйте веник или пылесос для сухой уборки. С помощью щетки с ворсом средней жесткости можно очистить глубокие полости и углубления, также справиться с загрязнением помогут материалы, которые не будут цепляться за поверхность: тряпка из микрофибры и швабра с резиновыми насадками. Если загрязнение сильнее обычного и керамогранит забит грязью допустимо нанести на поверхность жидкое средство для уборки, в составе которого нет твердых частиц и агрессивных веществ, оно растворит все загрязнения и намного облегчит процесс чистки.

НЕ рекомендуем использовать: металлические щетки и скребки, которые с легкостью повредят поверхность. Агрессивные средства на основе спирта, ацетона и хлора.

Порошковые средства в неразбавленном виде. Тряпки из шерсти или других материалов с длинными волокнами для влажной уборки пола.

Пол
Камень
30x30
светло-серый
Рельефная
Матовая
1
Для внутренней и внешней отделки
Да
30x30
0.8
Нет
4
R13
м2
13
1.154
19.26

Ступень Milton предназначена для укладки на пол в местах с высокой вероятностью скольжения. Шероховатая поверхность идеальна для лестниц и входных групп.



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/