



Коллекция: [Milton 300](#)

КОД:



Рекомендации по уходу:

Обращаем ваше внимание, что у данного керамогранита фактура поверхности шероховатая и требует особого ухода.

Перед тем, как приступить к влажной уборке используйте веник или пылесос для сухой уборки. С помощью щетки с ворсом средней жесткости можно очистить глубокие полости и углубления, также справиться с загрязнением помогут материалы, которые не будут цепляться за поверхность: тряпка из микрофибры и швабра с резиновыми насадками. Если загрязнение сильнее обычного и керамогранит забит грязью допустимо нанести на поверхность жидкое средство для уборки, в составе которого нет твердых частиц и агрессивных веществ, оно растворит все загрязнения и намного облегчит процесс чистки.

НЕ рекомендуем использовать: металлические щетки и скребки, которые с легкостью повредят поверхность. Агрессивные средства на основе спирта, ацетона и хлора.

Порошковые средства в неразбавленном виде. Тряпки из шерсти или других материалов с длинными волокнами для влажной уборки пола.

Пол

Камень

30x30

светло-серый

Рельефная

Матовая

1

Для внутренней и внешней отделки

Да

30x30

0.8

Нет

4

R13

м2

13

1.154

19.26

Ступень Milton предназначена для укладки на пол в местах с высокой вероятностью скольжения. Шероховатая поверхность идеальна для лестниц и входных групп.



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/