

cersanit

RU Инструкция по монтажу и эксплуатации

EN Installation and operation manual








PL instrukcja montażu i eksploatacji






KK MONTAJ JA'NE EKSPLY'ATATSI'A BOI'YNS'A
NUSQAY'LYQ

AZ QURAŞDIRMA VƏ İSTİSMAR TƏLİMATI


KA მონტაჟის და ექსპლუატაციის
ინსტრუქცია

HY ՄՈՆՏԱԺԻ և ԵԿՍՊԼՈՒԱՏԻԱՆ
ԳՐԱԿԱԼԳ








5



6



x1




x1




A


H_2O + SOAP + 



B



C



D

